

PAULI
寶麗電子

浴室暖風機
BH8 SERIES

USER GUIDE
使用說明書



浴 室 暖 風 機
BATHROOM HEATER

BH8 SERIES
使 用 說 明 書

目 錄 CONTENTS

重 要 安 全 說 明	P. 1
關 於 您 的 暖 風 機	P. 3
使 用 您 的 暖 風 機	P. 5
遙 控 器 操 作 說 明	P. 6
機 器 保 養 及 維 護	P. 11
寶 麗 客 戶 服 務 部	P. 12
產 品 維 修 保 固 書	P. 13

PAULI

BATHROOM HEATER

BH8 SERIES 使用說明書 P.i

重 要 安 全 說 明 |



警告：為確保您的使用安全並降低受傷或機器損壞的風險，設定、使用及維護機器時，請詳細閱讀下列安全事項。

未滿12歲之兒童以及身體、感官或心智功能減退，或沒有相關經驗與知識的人，必須在監督或指導，且事先了解相關危險的前提下依安全方式使用本電器。
兒童不得擅自在沒有監督的情況下清潔、拆解及維護本電器。



為避免觸電發生，請勿直接碰觸機器的電子元件，使用者不得自行維修本產品內部組件，應交由合格人員進行。

PAULI

P.1 BATHROOM HEATER



BH8 SERIES 使用說明書

重要安全說明 II

- 切勿自行改造或拆卸本產品，如有發生故障情況請聯絡本公司服務人員到府檢修。
- 切勿直接用水澆淋或沖洗機體，以避免發生觸電或機器故障。
- 在進行暖房或乾燥功能時，請將室內的噴霧罐移至室外
(如定型液、殺蟲劑等，以避免室內溫度提升導致罐內壓力增高而引起爆炸)。
- 請注意機體是否牢固安裝在天花板上，或有異常擺動及聲音。
- 機器運轉中或剛使用完畢，熱風道出口溫度很高，切勿以手觸摸避免燙傷。
- 機器運轉中切勿卸下面罩，以避免觸電或受傷。
- 進行保養或維修時請先確實關閉電源。
- 清潔時請使用中性清潔劑，切勿使用揮發性、鹼性洗劑，以避免機器變色或變質。
- 若機器處於異常運作狀態，請按下緊急停止鍵(位置請參考P. 3)終止機器運作。


PAULI

BATHROOM HEATER

BH8 SERIES 使用說明書 P.2



關於您的暖風機



PAULI

P.3 BATHROOM HEATER


ABOUT

BH8 SERIES 使用說明書

關於您的暖風機

• 主機體 •



暖房 乾燥 涼風 換氣 電源
(橘紅色) (黃澄色) (天藍色) (翠綠色) (紅色)



時間顯示器

主機體燈號與LCD遙控器
功能鍵相對應

• LCD遙控器•



• 請將電池於配件盒中取出並安裝於遙控器。

PAULI

BATHROOM HEATER

HOW TO USE

BH8 SERIES 使用說明書 P.4

使 用 您 的 暖 風 機

輔助啟動：可透過輔助啟動連接線與浴室照明電源迴路並接，既可同步啟動或關閉暖風機之換氣功能。

- 無須使用遙控器，專利設計(新型專利字號：M554553)使用方便。
- 輔助啟動功能只作換氣功能啟動及關閉。
- 本功能需安裝人員連接浴室照明線路後才能啟用。



入浴後或如廁時可啟動 "換氣" 功能，可迅速將室內異味及濕氣排出室外，長時間使用可保持空氣流通。

換氣



涼風

夏天時如室內溫度過高或如廁悶熱時，使用"涼風"功能，可有效擾動浴室內空氣，排風扇亦同時啟動，能有效地將室內悶熱空氣排出戶外。



暖房

在入浴前10分鐘可開啟暖房功能，在冬天時室內溫度較低時，若有年長年幼之家庭成員可達到沐浴前保暖效果。



乾燥

較長時間運轉可有效保持浴室乾爽，並可將洗滌脫水後之衣物晾掛於浴室內烘乾。

- 上述主要功能關閉後，機器將執行延遲運轉，把浴室空間內殘留之異味排至戶外。
- 按下各功能鍵後，遙控器顯示器會顯示該功能，同時主機的功能指示燈會亮起並執行運轉。

PAULI

P.5 BATHROOM HEATER

FUNCTION

BH8 SERIES 使用說明書

遙控器操作說明

開機 / 關機

機器關閉狀態下，按  開關鍵即可開啟機器並啟動上次功能及運轉時間，於任一模式下按  開關鍵即可關機，此時機器會進入延遲運轉模式（紅色電源燈會閃爍）。

延遲運轉

欲取消或開啟延遲運轉模式請長按  模式鍵持續3秒。

電池更換

當遙控器螢幕之電池符號轉為空白時  → ，請更換電池，電池更換後遙控器會回復至出廠預設值，請更新時間及其他偏好設定。



遙控器操作說明

時間設定

為正常使用預約開關機功能，請於遙控器更換電池後，必需設定遙控器的現在時刻（時間設定為 24 小時制），設定完成後，遙控器上的時間在下次執行遙控動作時與主機自動同步。

設定步驟：

- 長按  設定 3 秒後即進入時間設定模式。
 - 此時 "小時" 會閃爍，按下  方向鍵，即可調整 "小時"，調整完成後按下  設定鍵，並進入 "分鐘" 調整。
 - 此時 "分鐘" 會閃爍，再按下  方向鍵，即可調整 "分鐘"，調整完成再按下  設定鍵。
- 並確認目前時間無誤即完成時間設定。



PAULI

P.7 BATHROOM HEATER

HOW TO USE

BH8 SERIES 使用說明書

遙控器操作說明

運轉模式設定

按下  模式鍵後，遙控器會依序選擇連續運轉、預約運轉、AI運轉、自訂運轉，四種運轉模式，並搭配  換氣、 涼風、 乾燥、 暖房功能。

• 連續運轉模式設定

啟動後機器將持續不斷運轉，直至使用者關機為止，用此模式搭配  換氣功能，即可不間斷持續換氣。

• 為確保安全及節電目的，在暖房及乾燥功能下，機器會於連續運轉24小時後自動停止連續運轉功能。

• AI運轉模式設定

依浴室內溫度自動調整風速，以達到舒適的環境。



PAULI

BATHROOM HEATER

HOW TO USE

BH8 SERIES 使用說明書 P.8

遙控器操作說明

• 預約運轉模式設定

依使用者預設的開始/結束時間，到達預設時間後機器將自動執行開/關機動作，可預約開、關機，方便在入浴前預訂
換氣、涼風、乾燥、暖房的時間。

設定步驟

在預約運轉模式按  設定鍵進入預約時間設定模式。

遙控器會亮起開始符號，"小時"會閃爍顯示，按下   方向鍵

即可調整"小時"，調整完成再按  設定，並進入"分鐘"調整。

此時"分鐘"會閃爍顯示，按下   方向鍵即可調整"分鐘"，調整完成再按  設定，即完成開始運轉時間設定。

接著遙控器會亮起結束符號，"小時"會閃爍顯示，按下   方向鍵即可調整"小時"，調整完成再按  設定，並進入"分鐘"調整。

此時"分鐘"會閃爍顯示，按下   方向鍵即可調整"分鐘"，調整完成再按  設定，即完成結束運轉時間設定。



遙控器操作說明

- 自訂運轉模式設定

依使用者習慣的運轉時間設定，執行時間倒數，倒數結束後自動關機，可以自設

換氣、涼風、乾燥、暖房的運轉時間。

設定步驟

自訂運轉時間更改可按 設定，"小時"會閃爍顯示，
按下 方向鍵可調整"小時"，調整完成再按 設定，並進入"分鐘"調整。


"分鐘"會閃爍顯示，按下 方向鍵可調整"分鐘"，
，調整完成再按 設定，即完成運轉時間設定。

- 此次所設定之時間，將成為下次的預設運轉時間。



機 器 保 養 及 維 護

- 建議每月清潔進氣濾網一次，拆卸進氣濾網時請注意灰塵及異物落下。
- 當機器運轉達 400 小時後，面罩會閃爍綠色指示燈，提醒使用者需清洗濾網。
- 清潔時請使用中性清潔劑及軟性布面清潔，以避免機身受損、變色或變質。
- 勿使用水溫 60 以上之熱水清潔，以避免零件變形。
- 按  開關鍵持續 3 秒可解除清洗指示燈。



PAULI

MAINTENANCE

寶麗客戶服務部

- 面罩顯示器出現 ErXX 字樣時，代表機器有錯誤，此時請將機器重新開機，是否可正常運轉。
- 若您需要任何協助，請致電客戶服務電話聯絡客服團隊。



客戶服務電話 : 0800-881-008

寶麗北區倉庫 : 24153 新北市三重區永安北路2段51號

EMAIL : service.pauli@gmail.com



PAULI

BATHROOM HEATER

SERVICE

BH8 SERIES 使用說明書 P.12

產品維修保固書

- 本保證書適用於台灣國內，購買時請填妥空白欄位，為保障您的權益，請妥善保管本保固卡。

產品名稱：寶麗浴室暖風機

顧客姓名：_____

產品型號：BH8全系列產品

顧客電話：_____

購買日期：_____年_____月_____日

顧客地址：_____

經銷商：_____

本產品自安裝日期起算一年內為保固期間，請妥善保存此保固書，若遺失本公司將不予以補發，
保固有關之其他保固資訊請詳細閱讀以下文字：

- ※ 雖在保固期間內，若因環境因素損害如：天災、雷擊、異常電壓等，或於非正常環境下使用本機器，將不予以保固。
- ※ 因使用者不當使用如：任意拆卸、修改、變造，或故意過失引起的故障本公司將不予以保固。
- ※ 機器及零件若有故障而送修，經檢測報價後若客戶不願交修，本公司將收取運費。
- ※ 未正常供電或使用非原廠配件、耗材，保固自動失效，視同放棄保固。
- ※ 若為離島或偏遠地區維修，請將整機郵遞至本公司指定之經銷商檢修。
- ※ 陶瓷加熱器、濾網為消耗品恕不保固。

客戶服務電話：0800-881-008

寶麗北區倉庫：24153 新北市三重區永安北路2段51號



PAULI

R13 BATHROOM HEATER

WARRANTY

BH8 SERIES 使用說明書

BATHROOM HEATER

PAULI

201904 V1



寶麗電子股份有限公司

PAULI ELECTRONIC CO., LTD